

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Ak sa s hračkou nehráte, vyberte batérie.
- Hračku jemne utrite čistou látkou.
- Nevystavujte hračku priamemu teplu.
- Uchovávajte hračku v suchu.
- Hračka nesmie byť ponorená do vody. Poškodili by sa elektronické komponenty.

RADY A TIPY

- Rôzne typy batérií, alebo nové a použité batérie sa nesmú používať súčasne.
- Dobíjacie batérie môže nabíjať len dospelá osoba.
- Vstupy napájania nesmú byť skratované.
- Batérie musia byť vložené príslušnými pólmí.
- Batérie, ktoré nie sú dobíjacie, nenabíjajte.
- Dobíjacie batérie musia byť pred začatím nabíjania vybraté z vysielacky.
- Používať sa môžu iba batérie rovnakého, alebo zodpovedajúceho typu, aký je odporúčaný.
- Vybité batérie musia byť z vysielача vybraté.
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Batérie nikdy nevystavujte priamemu slnku, ohňu alebo vode.
- Ak tekutina z batérie zasiahne pokožku alebo oblečenie, ihneď dané miesto opláchnite vodou.
- Vždy používajte nabíjačku, ktorá je určená k danému typu batérií.
- Plastový obal nie je určený na hranie a môže zapríčiniť udusenie. Držte ho mimo dosahu detí.
- Likvidujte batérie zodpovedne. Nikdy ich nevhadzujte do ohňa!

Odpad z elektrických a elektronických zariadení:

Ak nie je zariadenie používané, vyberte batérie a uložte ich oddelene. Povinnosťou užívateľa je odovzdať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ostatný odpad môže byť vyhodnený do zmiešaného odpadu.

Distribútor:

ConQuest entertainment a. s.
Kolbenova 967/27d,
198 00 Praha 9,
www.cqe.sk
info@conquest.sk

