



KUP KVALITU DO BAV SE

Dovozce:
HM Studio, a.s.
Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN
Tel.: 220 970 480
www.hmstudio.cz

ÚKLIDOVÉ AUTO 1:16 – s R/C funkcí

Balení obsahuje RC auto s dálkovým ovládním a USB kabelem.

21W-1008



Funkce:

- jízda vpřed/vzad a zatažení vpravo/vlevo, světelné efekty
- nabíjení přes USB

Upozornění pro provoz R/C auta

- Ujistěte se, že ve Vašem okolí nikdo nepoužívá stejnou frekvenci. Současné použití stejné frekvence může mít vážné následky.
- Nepoužívejte R/C hračky v prostoru pozemních komunikací, vzdalte se mimo dosah malých dětí, zvířat. Provoz R/C hračky v takových prostorách může způsobit vážné škody.
- Nepoužívejte R/C hračky ve vodě nebo za deště, vlhkost může způsobit poškození mechanismu.
- Odstraňte nevhodné překážky. Hračku používejte na rovném, čistém a suchém povrchu.
- Příčinou ztíženého ovládní R/C hračky při správně vložených bateriích může být rušení radiovým signálem. Zkuste hračku použít na jiném místě nebo v jiném čase.
- V případě blesků či hromů chod R/C hračka okamžitě zastavte a zasuňte anténu.
- Při zvedání vždy hračku nejprve vypněte. Nikdy na hračku nesahejte za pohybu.

- Zabraňte kontaktu rukou, vlasů a oděvu s pohyblivými součástmi.
- Doporučujeme dohled dospělé osoby.
- Dodržujte tato základní pravidla pro bezpečné fungování R/C hračky. Tyto instrukce si uschovejte.

Výrobek na baterie - informace o běžném provozu:

Použijte 3x 1,2V "AA" baterie pro auto (jsou součástí) a 2x 1,5V "AA" pro vysílačku (nejsou součástí balení).

USB kabel je součástí hračky.

1. Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.
2. Používejte alkalické baterie.
3. Nepoužívejte dobíjecí (rechargeable) baterie.
4. Nedobíjecí (Non-rechargeable) baterie se nedobíjejí.
5. Jestli hračku déle nepoužíváte, vyjměte baterie.
6. Nekombinujte staré a nové baterie.
7. Nekombinujte alkalické (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
8. Vybité baterie vždy vyjměte z hračky.
9. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány.

10. Je doporučeno používat baterie stejného typu
 11. Baterie vkládejte podle vyznačených polarit.
 12. Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo vytéci. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
 13. Baterie mohou explodovat nebo vytéci, pokud se s nimi nesprávně manipuluje.
 14. Dohled dospělé osoby při výměně nutný
- Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale pouze na místo k tomu určené či na místo zpětného odběru.

Varování:

Provoz radiového vysílacího zařízení upravuje všeobecné opatření č. VO-R/10/10/2008-14. Tento výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 1999/5EC (NV č.426/2000 Sb.) a je určený pro dovoz do členských zemí EÚ. Plné znění prohlášení najdete na našich stránkách www.hmstudio.cz.

Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí udušení dítěte. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy se mohou lišit od vyobrazení.