

nocto

NETOPÝR, KTERÝ SVÍTÍ
A VYDÁVÁ ZVUKY
NETOPIER, KTORÝ SVIETI
A VYDÁVA ZVUKY
INTERAKTYVNY NIETOPERZ
Z CHARAKTERKIEM!

RYCHLÝ NÁVOD · RÝCHLY NÁVOD · KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZVUKOVÉ EFEKTY
ZVUKOVÉ EFEKTY
EFEKTY DŹWIĘKOWE

TLAČÍTKO NA HLAVĚ
TLAČIDLO NA HLAVE
PRZYCIISK GŁOWY

BAREVNÁ SVĚTLA
FAREBNÉ SVETLÁ
KOLOROWE ŚWIATŁA

TLAČÍTKO NA BŘÍŠKU
TLAČIDLO NA BRUŠKU
PRZYCIISK BRZUSZKA

ZVUKOVÉ SENZORY
ZVUKOVÉ SENZORY
CZUJNIK DŹWIĘKU




POHYBOVÉ SENZORY
POHYBOVÉ SENZORY
CZUJNIK RUCHU

LED OČI / HRY
LED OČI / HRY
LEDOWE OCZY / GRY

MECHANICKÁ KŘÍDLA
MECHANICKÉ KRÍDLA
MECHANICZNE SKRZYDŁA

SPÍNAČ
SPÍNAČ
WYŁĄCZNIK



NOCTOVY REŽIMY / NÁLADY

	HRAJ / ODPOČINEK
	HRY / NÁLADOVOST
	OCHRANA / ROZZLOBENOST
	HUDBA / ENERGIE
	LÉTÁNÍ / ŠTĚSTÍ
	SPÁNEK / RELAX

NOCTOVE REŽIMY / NÁLADY

	HRAJ / ODPOČINOK
	HRY / NÁLADOVOŠŤ
	CHRÁNIŤ / ROZZÚRENOSŤ
	HUDBA / ENERGIA
	LIETANIE / ŠŤASTIE
	SPÁNOK / RELAX

TRYBY NOCTO/ NASTROJE

	TRYB ZABAWY / SPOKOJNY
	GRY / HUMORZASTY
	TRYB CZUWANIA / ZŁY
	TRYB MUZYKI / ENERGIENNY
	TRYB LOTU / SZCZĘŚLIWY
	TRYB SNU / ZRELAKSOWANY

CZ Nocto je netopýří puberták. Rád jen tak zevluje, spí a poslouchá muziku. Občas je dost náladový!

Jak vybalíš Nocta z obalu, vyměň baterie.

Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba (postupujte dle návodu).

Probud' Nocta. Přepni spínač z pozice I „Try Me“ (Vyzkoušej mě) do pozice II „ON“ (Zapnuto).

Nocto se vždy probudí do **HERNÍHO REŽIMU**. Více o tomto režimu se dozvíš dále v návodu. Ostatní režimy se přepínají tak, že stiskneš tlačítko na břišku netopýra a podržíš ho po dobu 3 sekund, Nocto vydá zvuk a jeho oči se rozsvítí. Mačkaj tlačítko a projdi všechny režimy. Pro výběr režimu zmáčkní tlačítko, které má Nocto na hlavě. Jeho světla změni barvu. Světla měni barvu dle režimu a nálady. Pokud Noctova světla změni barvu během právě zapnutého režimu, znamená to, že změnil náladu. Podívej se na tabulku nálad a zjisti, která barva co znamená.

SK Nocto je netopier pubertiak, ktorý sa rád fláka, spí a počúva hudbu. Občas je tiež poriadne náladový! Keď vyberieš Nocta z obalu, vymeň mu batérie.

Výmenu batérií smie vykonávať iba dosnelá osoba (postupujte podľa návodu).

Prebud' Nocta. Prepni spínač z pozície I „Try Me“ (Vyskúšaj ma) do pozície II „ON“ (Zapnuté).

Nocto sa vždy prebudí do **HRACIEHO REŽIMU**. Viac o tomto režime sa dozvieš ďalej v návode. Ostatné režimy sa prepínajú tak, že stlačíš tlačidlo na brušku netopiera a podržíš ho po dobu 3 sekúnd, Nocto vydá zvuk a jeho oči sa rozsvietia. Stlač tlačidlo ešte raz a prejdeš všetky Noctove režimy. Pre výber režimu stlač tlačidlo, ktoré má Nocto na hlavě. Jeho svetla zmenia farbu. Svetla menia farbu podľa režimu a nálady. Ak Noctova svetla zmenia farbu práve počas zapnutého režimu, znamená to, že zmenil náladu. Pozri si tabuľku nálad, ktorá farba, čo znamená.

PL Nocto to nastoletni nietoperz z świetlistą osobowością i tak jak każdy nastolatek spí, słuca muzyki, wszystko mu wisi, ale jest również podatny na poważne wahania nastroju!

Po rozpakowaniu, obudzony Nocto może potrzebować wymiany baterii.

Aby wymienić baterie, należy sprawdzić instrukcję przedstawioną na schemacie dotyczącym baterii.

Włącz przycisk zasilania, aby obudzić Nocto do życia. Przełącz z trybu „Wypróbuj mnie” na **TRYB ZABAWY**. Zobacz szczegóły. Aby włączyć inny tryb należy nacisnąć i przytrzymać Przycisk Brzuszka przez 3 sekundy, co wywoła dźwięk oraz zapali światła Nocto. Naciśnięcie brzuszka jeszcze raz otworzy menu trybów Nocto. Aby potwierdzić wybrany tryb należy nacisnąć przycisk głowy. Każdy tryb i nastrój sygnalizowany jest innym kolorem światła emitowanego przez Nocto. Jeśli światła zmienią kolor, będąc w danym trybie, oznacza to, że nastrój Nocto uległ zmianie. Zobacz tabelkę powyżej aby poznać nastroje i tryby Nocto, co pozwoli Ci zrozumieć jego charakterek.

CZ Noctovy herní režimy


Pro nastavení režimu nejprve zmáčkni a drž tlačítko na břichu po dobu 3 sekund. Nocto vydá zvuk a jeho oči se rozsvítí. Pak stiskni tlačítko ještě jednou a projdi všechny jeho režimy. Pro výběr režimu stiskni tlačítko, které má Nocto na hlavě. Pro změnu režimu opět stiskni tlačítko na břichu netopýra a drž ho tak dlouho, dokud jeho oči neblknou. Tak se dostaneš do hlavního menu.

SK Noctove herné režimy

Pre nastavenie režimu najskôr stlač a drž 3 sekundy tlačidlo na brušku. Nocto vydá zvuk a jeho oči sa rozsvietia. Potom stlač tlačidlo ešte raz a prejde všetky jeho režimy. Pre výber režimu stlač tlačidlo, ktoré má Nocto na hlave. Pre zmenu režimu opäť stlač tlačidlo na brušku netopiera a drž ho tak dlho, kým jeho oči neblknú. Tak sa dostaneš do hlavného menu.

PL Menu trybów Nocto

Aby włączył menu trybów, naciśnij i przytrzymaj przycisk brzuszka przez 3 sekundy. Kiedy światła Nocto zaczną migać, naciśnij brzuszek aby rozwinąć menu trybów. Aby wybrać tryb, naciśnij przycisk głowy. Aby zmienić tryb w każdej chwili, naciśnij i przytrzymaj przycisk brzuszka do momentu, aż jego światła nie zaczną migać. Rozwinięcie menu trybów sygnalizowane jest przez miganie światła.





Herní režim · Herný režim · Tryb zabawy

CZ Pokud se nachází v herním režimu, Noctova světla jsou **modrá**. Zmáčkni mu břicho nebo před ním udělej nějaký pohyb. Tím se aktivují jeho senzory. Netopýr si začne hrát, povídat si a smát se. Dávej ale pozor, ať ho nenaštveš, jinak se rozzlobí a jeho světla změni barvu na **červenou**.

SK Ak sa nachádzaš v hernom režime, Noctova svetla sú **modré**. Stlač mu bruško alebo pred ním urob nejaký pohyb. Tak sa aktivujú jeho senzory. Netopier sa začne hrať, rozprávať a smiať sa. Dávaj ale pozor, aby si ho nenahneval, inak sa rozzúri a jeho svetla zmenia farbu na **červenú**.

PL W trybie zabawy Nocto świeci na **niebiesko**. Naciśnij jego brzuszek albo wykonaj gesty w niewielkiej odległości od Nocto, co pobudzi jego czujniki ruchu. Nocto zacznie mówić, śmiać się i bawić. Uważaj jednak, by go nie irytować, inaczej zdenerwuje się i zacznie krzyczeć, a jego światła zaświecą się na **czerwono**.




Hry · Hry · Tryb gier

CZ V tomto režimu má Nocto světla **fialové**. Zmáčkni jeho břicho a vyber si hru, kterou chceš hrát. Jakmile si ji vybereš, stiskni tlačítko na hlavě.

SK V tomto režime má Nocto **fialové** svetla. Stlač jeho bruško a vyber si hru, ktorú chceš hrať. Hneď ako si vyberieš, stlač tlačidlo na hlave.

PL W trybie gier światła Nocto świecą na **fioletowo**. Tak jak w menu trybów przyciśnij jego brzuszek aby rozwinąć menu gier, następnie naciśnij przycisk głowy, aby potwierdzić wybór gry.



CZ Zeptej se


Zeptej se Nocta na cokoliv a on ti odpoví ano, ne nebo možná. V jeho očích uvidíš různé symboly. Stiskni tlačítko na jeho břichu a vyslov nahlas otázku. Nocto ji vyslechne, chvíli se zamyslí, a pak ti odpoví. Stiskni tlačítko na břichu znovu a polož další otázku.

SK Spýtaj sa

Spýtaj sa Nocta na čokoľvek a on ti odpovie áno, nie alebo možno. V jeho očiach uvidíš rôzne symboly. Stlač tlačidlo na jeho brušku a vyslov nahlas otázku. Nocto ju vypočuje, chvíľku sa zamyslí, a potom ti odpovie. Stlač tlačidlo na brušku znova polož ďalšiu otázku.

PL Zapytaj

Zapytaj Nocto o co chcesz, a ten odpowie „tak”, „nie” lub „może” poprzez wyświetlenie odpowiednich symboli w oczach. Aby zacząć zadawać pytania, należy nacisnąć jego brzuszek, po czym głośno wypowiedzieć pytanie. Nocto posłucha, przemyśli, po czym da Ci odpowiedź. Naciśnij jego brzuszek raz jeszcze, by zadać kolejne pytanie.



CZ Kámen, nůžky, papír


Zahraj si proti Noctovi hru Kámen, nůžky, papír. Stiskni tlačítko na jeho břichu. Nocto si vybírá symbol. Jakmile se na jeho levém oku objeví otázník, nastal čas pro tvůj výběr. Pro výběr symbolu použij tlačítko na břichu. Výběr potvrdí tlačítko na hlavě. Kdo vyhraje Nocto? Stiskni mu břicho znovu a zahraj si ještě jednou.

SK Kamen, papier, nožnice

Zahraj si proti Noctovi hru Kameň, papier, nožnice. Stlač tlačidlo na jeho brušku. Nocto si vyberá symbol. Hneď ako sa na jeho ľavom oku objaví otáznik, nastal čas pre tvoj výber. Pre výber symbolu použi tlačidlo na brušku. Výber potvrdí tlačidlom na hlave. Kto vyhral, ty alebo Nocto? Stlač mu bruško znova a zahraj sa ešte raz.

PL Papier, nożyce, kamień

Zagraj z Nocto w „Papier, nożyce, kamień”. Aby zacząć: przyciśnij jego brzuszek, a Nocto dokona wyboru. Kiedy w jego lewym oku pojawi się znak zapytania, nadeszła Twoja kolej. Wybierz papier, nożyce lub kamień, używając przycisku brzuszka po czym potwierdź, naciskając przycisk głowy. Kto wygrał? Ty czy Nocto? Naciśnij jego brzuszek, by zagrać jeszcze raz.



CZ Ovocný herní automat



Cílem této hry je, aby se na očích netopýra ukázaly stejné symboly. Zmáčkni Noctovi břicho a náhodně si vyber symbol na prvním oku. Opět stiskni břicho a zkus na druhém oku vybrat shodný symbol. Vyhrál/a si? Zmáčkni mu břicho ještě jednou a zahraj si znovu.

SK Ovocný herný automat

Cieľom tejto hry je, aby sa na očiach netopiera ukázali rovnaké symboly. Stlač Noctovi bruško a náhodne si vyber symbol na prvom oku. Opäť stlač bruško a skús na druhom oku vybrať zhodný symbol. Vyhral/a si? Stlač mu bruško ešte raz a zahraj sa znova.

PL Owocowy nietoperz

Celem gry „Owocowy nietoperz” jest dopasowanie ikon owoców wyświetlanych w oczach Nocto. Aby zagrać należy nacisnąć jego brzuszek, co uruchomi losową selekcję ikony pierwszego oka. Naciśnij jeszcze raz i spróbuj dopasować ikonę drugiego oka do poprzedniego wyniku. Wygrałeś? Nocto da Ci znać. Naciśnij jego brzuszek by zagrać jeszcze raz.



CZ Postřeh


Tuto hru Nocto přímo miluje. Můžeš ji si s ním zahrát sám nebo pozvat svoje kamarády. Zmáčkni netopýrovi břicho. Symboly v jeho očích se začnou měnit. Pokud v jeho očích uvidíš stejné symboly, zmáčkni mu rychle břicho. Stihl/a jsi to? Vyhráváš.


SK Postreh

Túto hru Nocto miluje. Môžeš sa s ním zahrať sám alebo pozvať svojich kamarátov. Stlač netopierovi bruško. Symboly v jeho očiach sa začnú meniť. Ak v jeho očiach uvidíš rovnaké symboly, stlač mu rýchlo bruško. Stihol/a si to? Vyhrávaš.

PL Snap!

Nocto uwielbia grać w „Snap!”. Możesz zagrać z nim wraz z przyjaciółmi. Aby zacząć naciśnij jego brzuszek. Wyświetlane symbole w jego oczach zaczną się losowo zmieniać. Kiedy zauważysz dopasowaną parę symboli w oczach Nocto, krzyknij „Snap!”. Aby wygrać musisz zdążyć z okrzykiem przed zmianą wyświetlanych w oczach Nocto symboli.







Ochranný režim · Ochranný režim · Tryb czuwania

CZ V tomto režimu má Nocto světla **červená**. Nocto rád střeží celý tvůj pokoj, pokud se tu vyskytne nějaký nezvaný host, Nocto ti to ihned ohlásí. Pro aktivaci senzorů mu zmáčkneš tlačítko na hlavě. Nocto začne počítat do 3 a nyní jsou senzory zapnuté. Pokud Nocto spatří nějakého narušitele, spustí ihned výstražný zvuk. Pro deaktivaci zmáčkneš dvakrát Noctovu hlavu. Dávaj si pozor, někdy si Nocto chvíli zdřímne, tedy pouze tehdy, když nemá dlouho co na práci, musíš ho znovu aktivovat.

SK V tomto režime má Nocto svetla **červené**. Nocto rád stráži celú tvoju izbu. Pokiaľ sa tu vyskytne nejaký nepozvaný hosť, Nocto ti to ihneď ohlásí. Pre aktiváciu senzorov mu stlač tlačidlo na hlave. Nocto začne počítat do 3 a teraz sú senzory zapnuté. Ak Nocto zbadá nejakého narušiteľa, spustí ihneď výstražný zvuk. Pre deaktiváciu stlač dvakrát Noctovu hlavičku. Dávaj si pozor, niekedy si Nocto chvíľku zdriemne, teda iba vtedy, keď nemá dlho čo na práci, musíš ho znova aktivovať.

PL W trybie czuwania światła Nocto zaświecą się na **czerwono**. Nocto traktuje ochronę Twojego pokoju bardzo poważnie i na pewno da Ci znać jeśli pojawi się w nim „intruz”. Aby aktywować jego czujniki ruchu, naciśnij przycisk głowy. Nocto zacznie odliczanie od 3, po czym jego czujniki uruchomią się. Nocto włączy alarm jeśli wyczuje intruza na swojej drodze. Aby dezaktywować alarm należy nacisnąć przycisk głowy 2 razy. Uwważaj jednak, bo Nocto może zasnąć podczas czuwania, jeśli w pokoju nie pojawi się żaden intruz. W takim przypadku należy włączyć tryb ochrony jeszcze raz.





Režim létání · Režim lietanie · Tryb lotu

CZ V tomto režimu má Nocto světla **zelená**. Před vzletnutím si Nocto musí řádně připravit trysky. Pokud je tento proces úspěšně dokončen, je Nocto připraven. Zvedni netopýra do výšky a létéj s ním po pokoji. Nocto miluje létání, ale dávaj si pozor a nedělej s ním příliš mnoho salt a kotrmelců. Mohlo by se mu udělat špatně a mohl by se rozzloubit. Když s ním létáš příliš dlouho, mohl by se začít nudit. Chce si odpočinout, a proto si sám změni režim létání na herní režim.

SK V tomto režime má Nocto svetla **zelené**. Pred vzletnutím si Nocto musí poriadne pripraviť trysky. Ak je tento proces úspešne dokončený, je Nocto pripravený. Zdvihni netopiera do výšky a lietaj s ním po izbe. Nocto miluje lietanie, ale dávaj si pozor a nerob s ním príliš veľa salt a kotrmelcov. Mohlo by mu prísť zle a mohol by sa rozhnevať. Keď s ním lietaš príliš dlho, mohol by sa začať nudiť. Chce si odpočnúť, a preto si sám zmení režim lietania na herný režim.

PL W trybie lotu światła Nocto zaświecą się na **zielono**. Nocto przygotowuje się do startu, włączając napęd. Po ukończeniu sekwencji startowej będzie gotowy do lotu. Podnieś go i biegnij z nim po pokoju. Nocto uwielbia latać, ale zbyt wiele salt w powietrzu przyprawi go o zawrót głowy albo rozżość! Jeśli będziesz biegł z nim po pokoju zbyt długo, lot może go znudzić. Wtedy automatycznie przejdzie z trybu lotu w tryb zabawy.



Režim hudby · Režim hudby · Tryb muzyki

CZ V tomto režimu má Nocto světla **oranžová**. Vyber mu nějakou muziku a zahraj mu ji. Nocto ji bude poslouchat, začne svítit a tancovat (ujisti se, že zdroj hudby je dostatečně blízko a hraje nahlas). Nocto ti tvoji hudbu ohodnotí. Pokud se mu skladba nelíbí, určitě to poznáš. Nocto si umí také pustit svoji hudbu a tancovat. Zmáčkni mu břicho nebo hlavu. Pokud se bude Nocto nudit, pustí si ji sám.

SK V tomto režime má Nocto **oranžové** svetla. Vyber mu nejakú hudbu a zahraj mu ju. Nocto ju bude počúvať, začne svietiť a tančovať (uisti sa, že zdroj hudby je dostatočne blízko a hrá nahlas). Nocto ti tvoju hudbu ohodnotí. Ak sa mu skladba nepáči, určite to poznáš. Nocto si vie tiež pustiť svoju hudbu a tančovať. Stlač mu bruško alebo hlavu. Ak sa bude Nocto nudiť, pusti si ju sám.

PL W trybie muzyki światła Nocto zaświecą się na **pomarańczowo**. Włącz muzykę ze swojego odtwarzacza, a Nocto posłucha, rozświeci się i zacznie tańczyć (odtwarzacz powinien znajdować się w niewielkiej odległości od Nocto, a głośność odtwarzanej muzyki względna). Nocto oceni odtwarzaną dla niego muzykę w skali od 1 do 5. Jeśli odtwarzana muzyka mu się nie spodoba, na pewno da Ci znać! Nocto może odtwarzać swoją własną muzykę i tańczyć do niej! Aby włączyć muzykę Nocto należy nacisnąć przycisk brzuszka lub głowy. Jeśli Nocto zostanie na dłużej sam albo znudzi się, sam włączy swoją muzykę i zacznie do niej tańczyć.






Režim spánku · Režim spánku · Tryb snu

CZ V tomto režimu má Nocto světla **bílá**. Nocto miluje spánek, zvláště pak spaní vzhůru nohama. Pokud Nocta probudíš, bude velice rozmrzelý a naštvaný.

SK V tomto režime má Nocto **biele** svetla. Nocto miluje spánok, hlavne spanie hore nohami. Ak Nocta prebudíš, bude veľmi mrzutý a naštvaný.

PL W trybie snu światła Nocto zaświecą się na **biało**. Nocto najbardziej lubi spać do góry nogami na swoim wieszaku. Nocto uwielbia spać, więc jeśli spróbujesz go obudzić szturchaniem albo naciskając jego przyciski w tym trybie, może się rozżość.





Závěsný hák · Závěsný hák · Wieszak

CZ Sestav závěsný hák tak jak je ukázané na obrázku. Postupujte přesně podle obrázku. Věš Nocta pouze na bezpečné místo. Nezávěšuj ho na radiátor nebo sprchovou tyč. Když nasazuješ Noctovi závěsný hák, ujisti se, že jsou nohy Nocta ve správné pozici a dobře připevněné. Pokud nejsou, mohl by Nocto spadnout a poškodit se.

SK Zostav závesný hák tak, ako je znázornené na obrázku. Postupuj presne podľa obrázka. Usmerni Nocta na bezpečné miesto. Nevešaj ho na radiátory a sprchové tyče. Keď pripojiš k Noctovi závesný hák, uisti sa, či sú jeho nohy v správnej pozícii a dobre pripevnené. Ak nie sú, mohol by Nocto spadnúť a poškodiť sa.

PL Złóż wieszak jak pokazano na obrazku poniżej, mając pewność, że logo Nocta widnieje poprawnie. Wieszac tylko na stabilnym podłożu. Nie wieszac na kaloryferze ani w kabynie prysznicowej. Mocując Nocta na wieszaku, sprawdź czy jego stopy zatrzasnęły się na drążku (jak pokazano na obrazku). Jeśli Nocta nie jest poprawnie umocowany na wieszaku, może spaść oraz może dojść do uszkodzenia zabawki.



CZ **VÝMĚNA BATERIÍ - NÁVOD:** Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba. Postupujte dle obrázku (dodržujte správnou polaritu). Odšroubujte kryt úložného prostoru pro baterie. Výrobek vyžaduje 4 x AA baterie (výrobek obsahuje baterie určenou pouze k vyzkoušení výrobku). Doporučují se alkalické baterie.

SK **VÝMĚNA BATERIÍ - NÁVOD:** Výměnu baterií smie vykonávať iba dospelá osoba. Postupujte podľa obrázka (dodržiavajte správnu polaritu). Odskrutkujte kryt úložného priestoru pre batérie. Výrobok vyžaduje 4 x AA batérie (výrobok obsahuje batérie určené iba na skúšanie výrobku). Odporúčajú sa alkalické batérie.

PL **WYMIANA BATERII - INSTRUKCJA:** Aby zainstalować baterie, należy przy użyciu śrubokręta, odkręcić pokrywę na baterie i włożyć 4 x AA zgodnie z ich polaryzacją. Następnie należy zamknąć pokrywę na baterie za pomocą śrubokręta. Baterie zawarte w zestawie, wyłącznie do celów demonstracyjnych. Preferowane baterie alkaliczne.

BEZPEČNOST BATERIÍ

- Nenabíjajte baterie, ktoré k tomu nejsou určené.
- Nabíjecí baterie nabíjajte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Než začnete dobíjet baterie, vyjměte je z přístroje.
- Nekombinujte různé typy baterií. Nekombinujte nové a použité baterie.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Vybíte baterie vyjměte ihned z hračky.
- Nezkraťujte napájecí svorky.
- Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
- Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem.
- Nedoporučujeme používat nabíjecí baterie, mohl by se tím snížit výkon hračky.
- Výrobce doporučuje používat pouze alkalické baterie.
- Chraňte před vysokými teplotami, prachem, pískem a vodou.

BEZPEČNOST BATERIÍ

- Nenabíjajte batérie, ktoré k tomu nie sú určené.
- Nabíjacie batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Skôr ako začnete dobíjať batérie, vyberte ich z prístroja.
- Nekombinujte rôzne typy batérií. Nekombinujte nové a použité batérie.
- Pri vkladaní batérií dodržujte správnou polaritu.
- Vybité batérie vyberte hneď z hračky.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Výměnu batérií smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Ak hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie.
- Používajte iba typy batérií odporúčané výrobcem.
- Neodporúčame používať nabíjacie batérie, mohol by sa tým znížiť výkon hračky.
- Výrobca odporúča používať iba alkalické batérie.
- Chraňte pred vysokými teplotami, prachom, pieskom a vodou.

VAROVÁNÍ!

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty, nebo vdechnuty. Hrozí nebezpečí udušení. Barvy a detaily se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Uchovejte obal pro budoucí potřebu, jsou zde uvedeny důležité informace. Obal není součástí výrobku; odstraňte ho před tím, než dáte hračku dítěti. Uchovejte adresu distributora pro budoucí potřebu. Vyrobeno v Číně. Nocta obsahuje LED světla. Při zavěšování Nocta buďte opatrní, nevěste ho na radiátory a sprchové tyče.

VAROVANIE!

Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté alebo vdychnuté. Farby a detaily sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Uchovajte obal pre budúcu potrebu, sú tu uvedené dôležité informácie. Obal nie je súčasťou výrobku, odstraňte ho skôr ako dáte hračku dieťaťu. Uchovajte adresu distribútora pre budúcu potrebu. Vyrobené v Číne. Nocta obsahuje LED svetlá. Pri vešaní Nocta buďte opatrní, nevešajte ho na radiátory a sprchové tyče.

OSTRZEŻENIE!

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Nocta zawiera migające diody LED. Wieszając zabawkę upewnij się, że wieszak jest bezpiecznie umocowany.

UPOZORNĚNÍ A POKRYVY PRO ODKLÁDÁNÍ POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ: Použitá elektrozařzení, baterie a akumulátory, nesprávně vyřazené s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spadnout a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Vyhazování elektrozařzení, baterií nebo akumulátorů do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. Symbol přeškrtnuté podčiárkové popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařzení, dovezené nebo vyrobené po 13.8.2005 a rovněž označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinnosti uživatele je předat jakékoli upotřebená elektrozařzení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (www.relela.cz), na portále MZP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletně, aby z něj neunikaly nebezpečné látky. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařzeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkové koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Použité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech označených jako „místa zpětného odběru“. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.relela.cz a www.ecobat.cz.

UPOZORNENIA A POKRYVY NA ODKLADANIE POUŽITÝCH ELEKTROZARIADENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTOROV: Použitá elektrozařadenia, batérie a akumulátory, nesprávne vyhadzované s bežným odpadom, môžu vážne narušiť životné prostredie. Po čase sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, najmä tzv. ťažké kovy, ktoré môžu znečistiť pôdu alebo spodnú a povrchové vody a majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Vyhadzovanie elektrozařadení, batérií alebo akumulátorov do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo do voľnej prírody je prísne zakázané. Symbol přeškrtnutéj podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařadenia, dovezené alebo vyrobené po 13.8.2005 a tiež označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je odevzdať akékoľvek opotrebované elektrozařadenia na vopred určené zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zařadení. Ďalšie informácie o zberných miestach na recykláciu získate o možnostiach odevzdávania odpadu na recykláciu získate na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Zařadenie odevzdaťe nedemontované, kompletne, aby z neho neunikali nebezpečné látky. Symbol přeškrtnutej nádoby na odpad na batériách, ich obaloch alebo na elektrozařadeniach, ktoré ich obsahujú, vyjadřuje, že batérie nepatria do odpadkovej koše ani kontajnera s komunálnym odpadom. Použité batérie alebo akumulátory môžete bezplatne odevzdať na mnohých miestach označených ako „miesta spätného odběru“. Sú to najmä predajne elektrospotrebičov, supermarkety a hypermarkety, zberné dvory.

NIE LIKWIDOWAĆ ZE STALYMI ODPADAMI MIEJSKIMI, LECZ ZBIERAĆ ODDZIELNIE. Poruczenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na smieci na kółkach z czarną kreską i dołką” oznacza, że niniejszy aparat zostal wprowadzony do handlu po 13/08/05 i podlega obowiązkowi segregacyjnego zbierania odpadów. Wszelkie nadzycia będą karane według prawa.

Výrobce: / Výrobca: / Producent:
Vivid Toy Group Ltd, GU3 1LS, UK.

VIVID

© 2015 Vivid Toy Group Ltd.
Consumer Services: Vivid Toy Group Ltd.,
PO Box 164, Hockley, Essex, SS5 4BA, U.K.

@VividToyGroup

www.vividtoysandgames.co.uk



4x AA
LR6-1.5V

EP Line
Distributor / Distribútor pro ČR a SR:
EP Line SE, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
Tel: +420 240 249 249, www.epline.cz

EPEE

Importer / Dystrybutor:
Epee Polska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 29 a, 70-365 Szczecin
www.epee.pl