




NÁVOD

záruční list



HOBBY House

firmy MARIAN Plast (Izrael)

Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tento domeček
udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije v něm hodně veselých
chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.

Aby tento domeček byl zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně
přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.

– Tento domeček je určen pouze pro rodinné-domácí používání

DŮLEŽITÉ!

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ DOMEČKU !

DOMEČEK NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU POČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLITÁCH POD 6° Celsius !!

- 1 – Hrací dům musí být sestaven pouze dospělou osobou
- 2 – Sestavujte hrací dům pouze na měkkém povrchu jako je tráva nebo koberec.
Nesestavujte na asfaltovém povrchu nebo podobném jiném hrubém povrchu
- 3 – Ujistěte se, že hrací dům je sestavován a používán pouze na rovném povrchu
- 4 – domeček by neměl stát na betonovém, asfaltovém nebo jiném tvrdém povrchu
- 5 – Ujistěte se, že hrací dům není umístěn na stupníkách nebo schodech nebo blízko svahu
- 6 – Pravidelně kontrolujte sestavení hracího domu, zejména pohyblivé díly
- 7 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- 8 – Pozor! Tento hrací dům je určen pouze pro domácí používání
- 9 – Domeček je určen pro používání pod střechou i pod nebem
- 10 – Domeček by měl být postaven minimálně 2m od budovy, plotu, větších ohnutých větví, elektrického vedení, atd.
- 11 – Pokud si s domečkem Vaše dítě delší dobu nehráje (zimní období, špatné počasí),
doporučujeme ho rozmontovat a uložit, tím se prodlouží jeho životnost
- 12 – Dítě musí být pod dohledem dospělého po celou dobu hraní v domečku či okolo něj
- 13 – Když si děti hrají s domečkem, doporučuje se, aby se nedívali přímo do slunce a nepoškodili si tak **očička !**



Pozor! NELEZTE NIKDY NA STŘECHU DOMEČKU - HROZÍ JEHO ZBOURÁNÍ A ZNIČENÍ !!

Z TOHO VYPLÝVÁ MOŽNOST ZRANĚNÍ !

Před kompletací domečku zkонтrolujte úplnost balení - počet jednotlivých dílů dle návodu.

Při sestavování domečku postupujte přesně podle návodu.

Jednotlivé úkony provádějte přesně dle čísel od 1 do 13.

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte domeček jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Uchovujte tyto informace pro pozdější použití.

Údržba: v případě znečištění použijte mýdlovou vodu, výrobek potom opláchněte

čistou vodou (vzhledem ke zdraví dítěte a možnému polknutí a tím možným
žaludečním problémům), nejlépe pitnou a usušte jemným hadříkem

Výrobek je nevhodný pro děti do 3 let.

- NEDOVOLTE dítěti hraní při chladném počasí nebo zajistěte jeho řádné oblečení, aby jste

ZAMEZILI JEHO PROCHLADNUTÍ NEBO OMRZNUTÍ

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Po vyřazení domečku z používání (pokud nebude dále děděn či darován) je rodič dítěte
odpovědný zlikvidovat tento domeček běžnými postupy tak, aby nepoškozovalo
a nezatěžovalo životní prostředí



Dovozce: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: jaku@jaku.cz

www.jaku.cz

IČO:27154424

razítko prodejny

datum prodeje

.....

.....