



# Návod

K sestavení pouze dospělou osobou  
6271 PARKOVACÍ GARÁŽ




**VAROVÁNÍ:**  
**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍM**  
Malé části  
Nevhodné pro děti do 3 let.  
Hračku sestavuje dospělá osoba.  
Obsahuje malé části.  
Uchovávejte mimo dosah dětí!


## Seznam částí




A x 1




B x 1




C x 1




D x 1



E x 1 F x 1 G x 1




H x 1




I x 2




J x 4



K x 1 L x 1



M x 1



N x 1




x 2

## Seznam technického vybavení


a x 14




1



Detail : A




Detail : B



Detail : C

2




Viz Detail : A


Viz Detail : B

Viz Detail : C


3




4




5




6




7




8



9



10



11

