

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste zakúpil výrobok na diaľkové ovládanie.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment a. s.
Kolbenova 967/27d,
198 00 Praha 9,
www.cqe.sk
info@conquest.sk

5+



VAROVANIE:

Obsahuje malé časti - Nebezpečenstvo prehltnutia. Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Po prečítaní návodu nevyhadzujte,
uchovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Bezpečnostné opatrenia:

Varovanie: Zmeny a úpravy tohto výrobku, ktoré nie sú v zhode s technickými pokynmi na jeho používanie, môžu viesť k strate oprávnenia spotrebiteľa ho užívať.

Bezpečné použitie batérií:

- Nedobíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Dobíjacie batérie pred nabíjaním vyberte (u diaľkového ovládača).
- Dobíjacie batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospelých.
- Nekombinujte rôzne druhy batérií alebo staré batérie s novými (u diaľkového ovládača).
- Odporúčame používať iba batérie rovnakého typu.
- Batérie vkladajte tak, aby bola dodržaná správna polarita.
- Vybité batérie vyberte z výrobku (u diaľkového ovládača).
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Nekombinujte staré batérie s novými (u diaľkového ovládača).
- Nekombinujte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo dobíjacie (Niklo-kadmiové) batérie (u diaľkového ovládača).

Dôležité poznámky:

- Pozor! Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Používajte len pod dozorom dospelého.
- Výrobok je určený iba pre domáce použitie (dom a záhrada).

Starostlivosť a údržba:

- Vyberte batérie vždy, keď nebudete výrobok dlhšiu dobu používať (u diaľkového ovládača).
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú konektor, kryt alebo iné časti poškodené. V prípade poškodenia nesmie byť výrobok používaný s napájaním diaľkového ovládača, kým závada nebude odstránená.
- Opatrne výrobok utierajte čistou handričkou.
- Nevystavujte výrobok zdrojmi priameho tepla.
- Neponárajte výrobok do vody, môžu sa tak poškodiť jeho elektronické súčiastky.

Prehlásenie ECC

Toto zariadenie spĺňa podmienky bezpečného používania diaľkovo ovládaných zariadení podľa časti 15 predpisov FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) Výrobok nesmie spôsobovať rušenie a
 - 2) Výrobok musí byť odolný voči rušeniu, a to aj takému, ktoré môže ovplyvniť jeho chod.
- POZNÁMKA: Tento výrobok prešiel testami a spĺňa podmienky pre digitálne zariadenia triedy B, v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti nežiaducemu rušeniu pri prevádzke v obývaných oblastiach. Avšak nie je možné zaručiť, že v žiadnom prípade k rušeniu jednotlivých frekvencií nedôjde. Ak sa stane, že výrobok ovplyvňuje príjem rozhlasového alebo televízneho signálu, čo overíte vypnutím a opätovným zapnutím výrobku, odporúčame užívateľovi rušenie obmedziť jedným z nasledujúcich opatrení:
- Presmerujte alebo presuňte príjmovú anténu.
 - Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 - Pripojte zariadenie do iného elektrického obvodu, než do ktorého je zapojený prijímač.
 - Poradte sa s predajcom alebo rádio/TV technikom.



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Pokiaľ je zariadenie mimo prevádzky, vyberte prosím všetky batérie a uchovávajte ich samostatne. Elektronické spotrebiče a súčiastky odnesť do zberného dvora elektrického odpadu. Ostatné súčiastky môžu byť zlikvidované spolu s ostatným odpadom.

Varovanie!

Vymieňajte batérie tak, že stlačíte batériu smerom k pólu +.



Nevymieňajte batérie tak, že si budete pomáhať ostrým alebo kovovým náradím.



Batérie Vysielačka:

Typ napájania :
Špecifikácia : DC 3,0 V / 0,5W
Batérie : 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4
(nie sú súčasťou balenia)

Batérie Robot:

Typ napájania :
Špecifikácia : DC 6,0 V / 6,0W
Batérie : 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
(nie sú súčasťou balenia)