

vtech®

Návod k obsluze

TUTTUT AUTÍČKO OTÍK

Ferdova hasičská stanice



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou


Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení výrobku ze série VTech® Tut Tut Autíčko Otík, Ferdova hasičská stanice.

Ve Ferdově hasičské stanici si užijete spoustu zábavy i poznání společně s Ferdou a Otíkovou sestřičkou Kristýnkou. Pomozte jim zachraňovat a pošlete je dolů po točité skluzavce! Poslouchejte skvělou hudbu, písničky i vtipné hlášky!



Mini Ferda



Mini Kristýnka

BALENÍ OBSAHUJE

POZNÁMKA: Tato hračka není určena na kousání.



1 základna pro klouzačku



1 základna pro hasičskou stanici



1 vrchní díl klouzačky



1 spodní díl klouzačky



1 radar



1 hasičská stanice



1 střecha



1 mini Ferda



1 mini Kristýnka


- 1 arch se samolepkami
- 1 Návod k obsluze

VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály jako jsou pásy, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

Odemknutí balicích zámků




① Otočte zámek několikrát proti směru hodinových ručiček.

② Balicí zámek vytáhněte a zlikvidujte.

ZAČÍNÁME

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Pokud měníte použité nebo vybité baterie, vyjměte je z boxu zatažením za konec baterie.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.



UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbon-zinkové) nebo dobíjecí, ani nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dozorem dospělého člověka.

Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.


Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

NALEPENÍ SAMOLEPEK

Nalepte samolepky tak, jak je zobrazeno níže:



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Maximální bezpečnost při hraní s Tut-Tut Autíčko Otík® Požární stanicí je vždy na prvním místě. Z tohoto důvodu je při montáži vždy nutný dohled a pomoc dospělé osoby!

1. Vložte horní část skluzavky do spodní části. Stlačte díly k sobě. Při správném nasazení uslyšíte “cvaknutí”, které potvrzuje, že díly jsou dobře spojené. Jakmile jsou části skluzavky pevně spojeny, tak je již nelze rozebrat!



2. Připojte spodní část skluzavky k základně. Zatlačte směrem dolů. Při správném nasazení uslyšíte “cvaknutí”, které potvrzuje, že díly jsou dobře spojené. Jakmile jsou části skluzavky pevně spojeny, tak je již nelze rozebrat!



3. Nasaďte radar do horního části skluzavky. Pevně zatlačte a ujistěte se, že jsou díly pevně spojené. Tak, jak je znázorněno níže.



4. Připojte střechu k požární stanici tak, jak je znázorněno níže. Při správném nasazení uslyšíte "cvaknutí", které potvrzuje, že díly jsou dobře spojené.



5. Nasaďte požární stanici na základnu. Při správném nasazení uslyšíte "cvaknutí", které potvrzuje, že díly jsou dobře spojené.






6. Připojte základnu požární stanice k základně skluzavky, jak je znázorněno níže. Při správném nasazení uslyšíte “cvaknutí”, které potvrzuje, že díly jsou dobře spojené.



VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Vyp. / Zap. přepínač

Chcete-li zapnout Ferdovu hasičskou stanici, posuňte přepínač do polohy zapnout . Chcete-li vypnout Ferdovu hasičskou stanici, posuňte přepínač do polohy vypnout .



2. Automatické vypnutí

Kvůli zachování životnosti baterie se Ferdova hasičská stanice automaticky vypne přibližně po 60 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím tlačítka Hudba, otočením požární hadice nebo spuštěním malého autíčka do prostoru hrací zóny.

POZNÁMKA:

Pokud se hračka během hraní vypne, vložte prosím novou sadu baterií.

ČINNOSTI

1. Hrací zóna

Umístěte mini Ferdu, mini Kristýnku nebo jiné mini autíčka ze série Tut-Tut Autíčko Otík® (prodávají se samostatně) na hrací zónu, a uslyšíte spoustu melodií, písniček a zábavných frází.



2. Požární hadice

Když je na hrací zóně nějaké mini autíčko, otočte hasicí hadici a uslyšíte spoustu melodií, písniček a zábavných frází. Uvidíte i světelné efekty autíček. Když není v zóně žádné autíčko, tak po otočení uslyšíte zvuk stříkající vody a zábavné seriálové hlášky.



3. Tlačítko Hudba

Pokud na hrací zóně není umístěno žádné mini autíčko, tak stisknutím tlačítka Hudba uslyšíte písničky, melodie a fráze. Když jsou na hrací zóně mini autíčka ze série Tut-Tut Autíčko Otík®, pak stisknutím tlačítka Hudba uslyšíte zvuky a fráze související s každým jednotlivým autíčkem. Zároveň uvidíte světelné efekty autíček.



4. **SmartPoint™**

Umístěte jakékoli “velké” autíčko Tut Tut (prodávají se samostatně) na znak SmartPoint™ na SmartPoint™ místě v požární stanici a poslouchejte zábavné fráze a zvukové efekty.



PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do nadměrné vlhkosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak, prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Tvorba a rozvoj VTech® výukových hraček je naší společností brána velmi vážně a přistupujeme k ní s velkou zodpovědností. Snažíme se vycházet vstříc odborným pedagogickým, psychologickým i praktickým rodičovským názorům a zkušenostem a tím neustále rozvíjet hodnotu našich hraček. I přes veškerou naši snahu však může k chybě někdy dojít.

Je důležité, abyste věděli, že si stojíme za svými produkty a že si ceníme vašich názorů a zkušeností, které můžete zasílat na naše zákaznické centrum:

Pro zákazníky v ČR a SR:

Pro zákazníky v ČR a SR
telefon: +420 565 321 695
email: servis@menug.cz
www.vtechcz.cz

Pro zákazníky UK:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) nebo +44 330 678 0149 (mimo UK)
Website: www.vtech.co.uk/support

Zákazníci NZ

Phone: 0800 400 785
Website: support.vtech.com.au



CLASS 1
LED PRODUCT

**Navštivte naše stránky
a prohlédněte si více produktů.**

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.

All rights reserved.

Printed in China.

91-003801-003 