Provozní norma: EN71-1 EN71-2
EN71-3 EN62115

Ilustrace použitá v tomto návodu je určena pouze k vysvětlení provozních opatření a konfiguraci výrobku. Pokud existuje malý rozdíl mezi montážním schématem a praktickým provedením, přidržte se skutečného objektu, prosím.

Případné vylepšení vozidla bude přidáno do manuálu nového vydání. Společnost má právo kdykoli změnit manuál svých modelů.

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty. S radostí Vám poskytneme veškeré potřebné služby. Přejeme Vám i Vašim dětem mnoho krásných zážitků z jejich šťastného dětství.

Vespa® Official Product

Dětský čtyřkolový vůz nabaterie

NÁVOD

"Vespa® je registrovaná ochranná známka vlastněná Piaggio & C.S.P.A. a používá se na základě licence od shanghai Happy Children Factory"

Vozidlo musí být sestaveno dospělým. Obrázek je pouze orientační, vlastnosti produktů se mohou lišit od obrázků v návodu. Sestava závisí na Vaší objednávce!

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí malých částí.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu, pevnou obuv atd.), nepoužívejte v silničním provozu.
Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vhledem k její maximální rychlosti.
Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody.
Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.

Tuto hračku používejte s opatrností , neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

Obsah

1 Stručný úvod ---------- 01
2 Důležité bezpečnostní instrukce ---------- 02
3 Seznam dílů ---------- 04
4 Konektor a zapojení baterie ---------- 05
5 Montážní kroky---------- 06
6 Jak s vozidlem zacházet ---------- 08
7 Nabíjení vozidla ---------- 09
8 Péče o vaše vozidlo ---------- 09
9 Průvodce problémy a řešeními ---------- 09
10 Likvidace baterie ---------- 11
11 Dodatečné vysvětlivky ---------- 11

Stručný úvod

Děkujeme, že jste si vybrali právě naše vozidlo. Každý vzor vozidla je navržen podle jedinečné formy: například realisticky napodobené vozidlo a roztomilá série, které přinese vašim dětem skvělou zábavu a zážitek. Přejeme našemu vozidlu, aby doprovázelo vaše děti na šťastné cestě dětstvím a celé vaší rodině přejeme mnoho radosti a spokojenosti.

Vhodný věk:	37 – 95 měsíců	Nosnost:	méně než 25 kg
Motor:	RS390/12V/13000RMP	Velikost vozu:	107 x 51 x 82 cm
Nabíječka:	Vstup: 110 nebo 220V 50Hz Výstup: DC12V 700MA	Baterie:	12V – 4,5Ah nebo 12V – 7Ah
Napájení:	Typ nabíjení	Doba nabíjení:	8 – 12 hodin
Pojistka:	7A	Průměrná výdrž baterie:	Přibližně 300krát

Návod je pouze pro vaši informaci, veškerá výbava odpovídá vaší objednávce!

Čtěte pozorně a postupujte podle všech pokynů

⚠ VAROVÁNÍ ! UPOZORNĚNÍ

Montáž/Použití

⚠ **Výrobek vyžaduje montáž dospělou osobou.**
Výrobek vyžaduje montáž dospělou osobou. Některé nesmontované díly vozidla mají ostré hrany a hroty. Při vybalování a montáži vozidla je třeba postupovat opatrně. Děti by neměly manipulovat s díly ani pomáhat při montáži vozidla. Malé součásti jsou pro děti nebezpečné z důvodu případného vdechnutí a následného udušení. Tento výrobek je zakázán dětem mladším 3 let. Před montáží vždy řádně manipulujte s ochranným materiálem a polyetylenovými sáčky. Dětem je zakázáno si s nimi hrát hrozí nebezpečí udušení! Vhodné pro děti od 37 do 95 měsíců; Maximální hmotnost uživatele je 25 kg.

Je vyžadován přímý dohled dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na očích. Než dítěti umožníte provoz tohoto vozidla, naučte ho bezpečnostním pravidlům. Tato pravidla by měla být zopakována i s ostatními společníky, kteří chtějí řídit toto vozidlo. Ujistěte se, že děti znají a dodržují tato pravidla bezpečné jízdy a řízení: Vždy noste boty. Vždy seďte na sedadle se zapnutým bezpečnostním pásem. Při jízdě vždy noste helmu. Jet může pouze jeden řidič. Zajistěte, aby děti jezdili uvnitř bezpečných prostor. Předpoklady bezpečného prostoru jsou:

⚠ Varování. Nesmí se používat v dopravním provozu. Používejte v dostatečné vzdálenosti od schodů/aut/příjezdových cest/silnic a průchodů. Mimo šikmé/nakloněné povrchy/bazény nebo jiná mokrá místa. Daleko od jiných nebezpečných míst.
Pouze pro venkovní použití. Vhodný je obecně rovný povrch/dětské hřiště a jiné tvrdé povrchy. Jezděte ve dne a vyhýbejte se deštivému počasí, zabráníte tak případnému nebezpečí.

⚠ **Varování. Tato hračka nemá brzdu. Před použitím by měla dospělá osoba zkontrolovat hlavní součásti, zda je vůz v dobrém stavu:** Jestli je zástrčka baterie zapojena a napájení je zapnuto; jestli baterie/nabíječka/vodič/zástrčka/karoserie a jiné díly nejsou poškozeny; zda se neuvolnily šrouby a jestli nedošlo k nějakému jinému poškození.
Nepoužívejte poškozený vůz, dokud nebude opraven.
Hračka by měla být používána s velkou opatrností, je zapotřebí určitých znalostí, abyste zabránili nechtěným pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích osob.

! Abyste zabránili poškození motoru a převodů, před přeřazením z jízdy vpřed do zpětného chodu vozidlo zastavte.

! Po uvedení vozu do klidu přepněte přepínač vpřed / stop / zpět do polohy "O".

! Vypněte vypínač napájení. (upozornění: tento přepínač ovládá pouze části pohonu.)

- Nevhazujte do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.
- Utěsněná olověná baterie musí být recyklována nebo zlikvidována šetrným způsobem k životnímu prostředí.
- Vybitou baterii vraťte na místo určené k recyklaci olověných baterií.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Výrobek není určen k přepravě, nejezděte po ulici a používejte výrobek pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Nedovolte dětem mladším 36 měsíců výrobek používat.
3. Přetěžovat výrobek je zakázáno. Maximální zatížení: 25 kg.
4. Vozidlo musí být sestaveno a zkontrolováno dospělou osobou, aby byla zajištěna bezpečnost před použitím.
5. Výrobek nemyjte vodou a auto otřete pouze měkkým vlhkým hadříkem.
6. Nabíjení baterie by měla provádět pouze dospělá osoba, nabíječka není hračka, nenechte děti, aby si s nabíječkou hrály.
7. Jízda po veřejné komunikaci, ulici, svahu, straně bazénu, schodišti a další nebezpečné oblasti je přísně zakázána.
8. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vysokonapěťového vedení, trafostanice, čerpací stanice nebo nemocnice.
9. Výrobek musí být používán, když je dítě obuté a má bezpečnostní pás.
10. Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku a uchovejte ji pro případné pozdější použití.
11. Aby se zabránilo udušení dítěte, odstraňte plastové sáčky mimo dosah dětí.

- Příčina: Vypnula se tepelná pojistka. Vozidlo je vybaveno samo-resetovací pojistkou. Pokud je vozidlo přetíženo nebo používáno nesprávně, samo-resetovací pojistka se na 1 minutu vypne, nežli začne být znovu funkční. Samo-resetovací pojistka je pod sedadlem (viz. obrázek)



- Příčina: konektor baterie nebo vodiče jsou uvolněné.
  Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie k sobě pevně připojeny.
- Příčina: baterie dosloužila
  Obraťte se na prodejce nebo výrobce.
- Příčina: elektrický systém je poškozen.
  Obraťte se na prodejce nebo výrobce.
- Příčina: motor je poškozen.

  Motor vyžaduje odbornou opravu. Obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

  Problém: Baterie se nenabíjí.

- Příčina: konektor baterie nebo adaptéru je uvolněný.

  Ujistěte se, že konektor baterie a adaptér jsou pevně zapojeny.

- Příčina: nabíječka není zapojena.

  Ujistěte se, že je nabíječka zapojena do zásuvky, a že je v ní proud.

- Příčina: nabíječka nefunguje.
  Je nabíječka při nabíjení teplá? Pokud tomu tak není, nabíječka může být rozbitá, spojte se s prodejcem nebo výrobcem.
  Problém: Vozidlo nejede moc dlouho.
- Příčina: baterie může být nedostatečně nabitá.
  Je možné, že baterii nenabíjíte dostatečně dlouhou dobu. Po každém použití nebo minimálně jednou měsíčně, nabijte baterii po dobu 8-12 hodin. Nenabíjejte více než 18 hodin.

! Nedovolte dětem, aby se dotýkaly kol nebo se k nim přibližovaly, když je auto v pohybu. Netahejte za vozidlem žádné věci ani jej nepřetěžujte, nepřekračujte maximální hmotnost 25 kg.

Baterie/nabíječka

⚠ Baterie/nabíječka/alkalické baterie nejsou hračkou. Děti s nimi nesmí manipulovat.

⚠ Nikdy nezkratujte svorky baterie.

⚠ Používejte pouze výrobcem předepsanou dobíjecí baterii a nabíječku.

⚠ Nepoužívejte baterii ani nabíječku na žádný jiný výrobek. Může to způsobit přehřátí, a následný požár nebo výbuch.

⚠ Baterii ani nabíječku neotevírejte.

⚠ Baterii nabíjejte ve vodorovné poloze.

⚠ Baterii vždy udržujte v suchu. Chraňte vozidlo před stykem s jakoukoliv vodou.

Nabíjení

⚠ Před prvním použitím nabíjejte 4-6 hodin. Nenabíjejte ale více než 10 hodin.

⚠ Pouze dospělý může nabíjet a manipulovat s baterií. Nikdy to nedovolte dětem. Před nabíjením baterie vypněte hlavní spínač.

⚠ Dbejte na správné připojení polarity při nabíjení.

⚠ Při každém nabíjení baterie zkontrolujte, zda není baterie nadměrně opotřebena nebo poškozena. Pokud je zjištěno poškození nebo nadměrné opotřebení, baterii nenabíjejte, dokud nebude opotřebené nebo poškozené části nahrazeny.

! Pokud se normální rychlost vozidla zjevně sníží nebo se zpomalí po každém použití, nabijte baterii po dobu 8-12 hodin. Nikdy ji nenabíjejte déle než 18 hodin.

! Baterii nabíjejte pouze v suchém prostředí.

! Je normální, že nabíječka a baterie jsou při nabíjení zahřáté.

! Baterii nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, i když vozidlo nepoužíváte.

! Pokud je teplota místnosti nižší než 5 stupňů Celsia, doba nabíjení se prodloužení o 3-5 hodin. Při teplotě pod – 5 stupňů Celsia tento výrobek nepoužívejte.

Seznam částí

Před montáží identifikujte všechny díly a uschovejte všechny obalové materiály až do dokončení montáže.

		
1 tělo vozidla	2 boční kola	3 řídítka
		
4 přední kolo a disk	5 sedadlo	6 nárazník
		
7 Sestava hřídele řízení	8 zrcátka	9 nabíječka
		
10 čtvercová trubka	11 návod	12
 (volitelný)	 (volitelný)	 (volitelný)
13 Podpěra	14 železný plech	15 box na nářadí

Nabíjení







1.Otevřete kryt nabíječky

2.Zapojte port nabíječky do vstupní zásuvky.

3.Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky na stěně. Baterie se začne nabíjet.

Péče o vaše vozidlo

1. Karoserie vozidla je vyrobena z polypropylenu. Je přísně zakázáno používat vozidlo v přímém slunečním žáru nebo při teplotě -15 °C. Vozidlo by mělo být daleko od horkých předmětů, jako je trouba a topení, plastové díly by se mohly roztavit.
2. Nepoužívejte vozidlo v mokrých nebo zasněžených podmínkách a nestříkejte na vozidlo vodou. Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou. Voda může motoru nebo elektrickému spínači způsobit jejich korodování a selhání spínače nebo motoru.
3. Nepoužívejte vozidlo na písku, v prachu nebo štěrku. Písek, prach nebo štěrk v motorech nebo elektrických spínačích mohou způsobit jejich zaseknutí a mohou způsobit poruchu spínače nebo motoru.
4. Vozidlo můžete otřít měkkým suchým hadříkem, aby se lesklo, plastové díly můžete otřít nevoskovým leštidlem na nábytek naneseným na měkký hadřík. Nepoužívejte automobilový vosk. Nepoužívejte mýdlo ani vodu a nestříkejte vozidlo hadicí.
5. Při výskytu poruchy neupravujte elektrický systém, musí být udržován odborníkem. Úpravy by mohly způsobit požár s následkem vážného zranění a mohou také zničit elektrický systém.
6. Jednou měsíčně, zkontrolujte, zda se kola otáčejí nebo ne, jestli motor běží normálním způsobem. Používejte mazací oleje k promazání pohyblivých částí.

Průvodce problémy a řešení

Problém: Vozidlo nejede

- Příčina: Baterie může být vybitá.
  Po každém použití nebo minimálně jednou měsíčně, nabijte baterii po dobu 8-12 hodin ne více než 18 hodin.

Poznámka! Při změně polohy přepínače se ujistěte, že vozidlo zcela zastavilo, jinak může dojít k poškození převodovky a motoru.



Všechny spínače se nacházejí před sedadlem vozidla.

Hlavní vypínač - otočením doprava vozidlo zapnete, otočením doleva ho vypnete.

- Vpřed
  1. Přesuňte přepínač ‘‘vpřed-vzad" do polohy "vpřed".
  2. Sešlápněte "pedál", vozidlo pojede dopředu.
- Stop — Když dítě zvedne nohu z pedálu, vozidlo automaticky zabrzdí.
- Vzad
  1. Přesuňte přepínač ‘‘vpřed-vzad" do polohy "vzad".
  2. Sešlápněte "pedál" a vozidlo začne couvat. .
- Rychle pomalu — Přesuňte přepínač ‘‘rychle-pomalu" do polohy "rychle", vozidlo pojede rychle. Přesuňte přepínač ‘‘rychle-pomalu" do polohy "pomalu", vozidlo pojede pomalu.

Upozorňujeme, že vysoká a nízká rychlost a funkce mp3 je pouze pro vaši informaci, jejich konfigurace závisí na vaší objednávce!

Nepřibližujte výrobek uchu. Nesprávné použití může způsobit poškození sluchu.



Připojení a vedení baterie

Nasaďte červený vodič auta na červenou svorku baterii.
Nasaďte černý vodič auta na černou svorku baterie.
(Vyvarujte záměny polarity)

Postup montáže

Upozorňujeme, že výrobek musí před použitím sestavit dospělá osoba.

Krok 6: Zasuňte zrcátka do levého a pravého otvoru v řídítkách.

Krok 3: Nejprve vyjměte šroub, pak spojte kabely řídítek vozu s kabely těla vozu. Kabely skryjte v řídítkách vozu. Nasuňte řídítka na kulatou trubku, protáhněte šroub otvorem v řídítkách a otvorem v trubce a šroub utáhněte.

Krok 2: (Pozor: Jakmile kulatou trubku vkládáte napříč karoserií, udržujte ji mimo dosah drátu uvnitř karoserie) Nasuňte blatník na kulatou trubku na přední nápravě, věnujte pozornost zarovnání železného plechu do otvoru blatníku, poté protáhněte kulatou trubku skrze karoserii a její konec vysuňte z těla. Postavte vozidlo na zem a zajistěte rovnováhu.



Krok 5: Vyjměte šroub ze sedadla vozu, položte sedadlo na karoserii vozu (ujistěte se, že jsou bateriové kabely již zapojeny), srovnejte dva otvory sedadla se dvěma otvory karoserie a poté šroub utáhněte.

Krok 4: Sestavte box na nářadí (tato volba závisí na vaší objednávce).
1. Vyšroubujte šroub z boxu na nářadí, vložte podpěru pod box a utáhněte šrouby na levé a pravé straně.
2. Pod box na nářadí vložte železný plech.
3. Šroubem utáhněte železný plech s podpěrou a boxem na nářadí.
4. Dobře utáhněte šrouby na levé a pravé straně.
5. Nasaďte horní kryt na spodní část a zarovnejte drážky na sebe.

Krok 1: Protáhněte čtvercovou trubkou tělem vozidla. Poté na obě strany vložte boční kola a připevněte je šrouby.